


FN+ESC=restore factory settings
 FN+WIN=Lock/Unlock WIN (mixed white light indicator prompt)
 FN+=Light recording/storage
 FN+TAB=Wireless/Wired mode switching
 FN+PAUSE=On/Off backlighting
 FN+Y=2.4G pairing
 FN+E/R/T=Bluetooth pairing
 FN+INS=Light effect mode switching (support 18 kinds of lights)
 FN+DEL=Light effect colour switching (support individual mode)
 FN+HOME=Dynamic direction switching (support individual mode)
 FN+U/I/O/P=four groups of light custom storage
 FN+Arrow keys up/down=Five levels of brightness cycle adjustment.
 FN+Arrow keys left and right = five levels of speed cycle adjustment
 FN+F1 = screen brightness minus
 FN+F2 = screen brightness increase
 FN+F3 = active window
 FN+F4 = Desktop display
 FN+F5 = Explorer
 FN+F6=Volume down
 FN+F7=Volume up
 FN+F8=Mute
 FN+F9 =Play/Pause
 FN+F10=Stop
 FN+F11=Previous song
 FN+F12=Next song
 CAPS indicator = always on under the key mixed white light prompts
 FN+Right alt=Check the battery indicator: 99% battery light green, 60% battery light blue, 30% battery light red.
 When the light indicates that the keyboard needs to be charged to ensure normal use. (Slight deviation according to the actual use)



System Requirements:
Windows /Android /Mac

متطلبات التشغيل:
ويندوز/اندرويد/ماك

استعادة الإعدادات الافتراضية = FN+ESC
 قفل/فتح قفل WIN (مؤشر ضوئي أبيض مختلط) = FN+WIN
 تسجيل/تخزين الإضاءة = FN+FN
 تبديل بين الوضع اللاسلكي/السلكي = FN+TAB
 تشغيل/إيقاف إضاءة الخلفية = FN+PAUSE
 شبك 2.4G = FN+Y
 شبك البلوتوث = FN+E/R/T
 تبديل وضع تأثير الإضاءة (يدعم 18 نوعًا من الأضواء) = FN+INS
 تبديل لون تأثير الإضاءة (يدعم الوضع الفردي) = FN+DEL
 تبديل الاتجاه الديناميكي (يدعم الوضع الفردي) = FN+HOME
 تخزين مخصص لأربع مجموعات من الإضاءة = FN+U/I/O/P
 تعديل دورة السطوع على خمس مستويات = FN+UP/Down
 تعديل دورة السرعة على خمس مستويات = FN+Left/Right
 تقليل سطوع الشاشة = FN+F1
 زيادة سطوع الشاشة = FN+F2
 النافذة النشطة = FN+F3
 عرض سطح المكتب = FN+F4
 مستكشف الملفات = FN+F5
 تقليل الصوت = FN+F6
 زيادة الصوت = FN+F7
 كتم الصوت = FN+F8
 تشغيل/إيقاف مؤقت = FN+F9
 إيقاف = FN+F10
 الأغنية السابقة = FN+F11
 الأغنية التالية = FN+F12
 مؤشر CAPS = يظل مضاء دائمًا تحت المفاتيح مع تلميحات ضوئية بيضاء مختلطة
 FN+Alt = مؤشر البطارية:
 99% ضوء البطارية أخضر
 60% ضوء البطارية أزرق
 30% ضوء البطارية أحمر (عندما يشير الضوء إلى أن اللوحة المفاتيح تحتاج إلى شحن لضمان الاستخدام الطبيعي).

English
 Size: 350X134X37MM
 Body weight: 710 ±20G
 Life: 50,000,000times (times)
 Quantity: 87keys

العربية
 الحجم: 350x134x37مم
 الوزن: 710 ± 20جم
 العمر: 50,000,000 مرة
 العدد: 87 زر

WIRELESS SLEEP



After 2.4G is connected to the device, 2 minutes of non-operation, automatically turn off the backlight, 30 minutes of non-operation into hibernation, the Click any key to wake up the original state.

CHARGING INDICATION

When the data cable is connected to the keyboard, the charging indicator between the F1 and F2 character keys is red and always on, indicating that it is charging, and goes out when it is full.

ADAPTER INSTRUCTIONS FOR USE

When players are in competitive games, they need to insert the 2.4G receiver into the dedicated signal adapter, and then connect to the computer through a data cable USB port, the mouse is controlled by 10CM close to the adapter to avoid delay



وضع النوم اللاسلكي



بعد الاتصال بالجهاز عبر 2.4 جيهارترز، في حالة عدم القيام بأي عملية لمدة دقيقتين، يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائياً، وبعد 30 دقيقة من عدم القيام بأي عملية يدخل الجهاز في وضع النوم، يمكن إعادة تنشيط الجهاز إلى الحالة الأصلية بالضغط على أي مفاتيح.

إشارة الشحن

عند توصيل كابل البيانات بلوحة المفاتيح، يكون مؤشر الشحن الواقع بين مفاتيح F1 و F2 باللون الأحمر ويظل مضيء، مما يدل على أن الشحن جاري، وينطفئ عند اكتمال الشحن.

تعليمات استخدام المحول

عندما يكون اللاعبون في ألعاب تنافسية، يحتاجون إلى إدخال المستقبل 2.4 جيهارترز في محول الإشارة المخصص، ثم الاتصال بالكمبيوتر من خلال منفذ USB لكابل البيانات، يتم التحكم بالفأرة عن طريق اقترابها من المحول بمسافة 10 سم لتجنب التأخير.



USB WIRED CONNECTION

Working voltage:DC5V earth 5%

Working current:250MA

Wired mode switching: press FN + TAB key (3-5 seconds) pink indicator light long 5 seconds off to return to the current light effect, switching success

Note: the factory mode is wired

WIRELESS MODE

Working Voltage: DC3.7V±5%

Working current: Maximum 573MA (white light always bright),11.6MA (no light)

Default flow mode 300MA

Li-ion battery capacity: 2300MAh 8.51WH

Wireless mode use time: default light mode, continuous use of about 8 hours, interval use of about 90 hours

White light on, continuous use of about 4 hours, interval use of about 50 hours

Lights off, continuous use of about 198 hours, interval use of about 300 hours

Note: The above time is the engineering test mode, the specific time and the use of environmental relations

Wireless mode switching: Press FN+TAB key (3-5 seconds), the blue indicator light will be on for 5 seconds and go off to return to the current light effect, the switching is successful; Bluetooth and 2.4G mode can be freely switched.

2.4G PAIRING

FN+Y

Long press FN+Y (3-5 seconds), the green light under the Y key flashes fast to the code, then insert the receiver, after successful pairing the indicator green light goes out and returns to the current light.

BLUETOOTH PAIRING

FN+E/R/T

Long press FN + E/R/T (3-5 seconds), E/R/T key under the blue light flash code, search for Bluetooth devices (SK82 3.0/5.0), after successful pairing Indicator blue light off, back to the current light effect; keyboard 1 minute to code unsuccessful automatically turn off the light sleep, need any key to wake up to re-pairing.

Short press: switch to or from the Bluetooth E/R/T device

Note: When the E/R/T three devices appear to have a long time slow blinking state, you need to long press down FN+E/R/T before you can pair the code. If the device shows If the device shows successful Bluetooth pairing, but cannot be used, please delete the (SK82 3.0/5.0) keyboard name in the Bluetooth device list and pair it again.

CUSTOM LIGHT RECORDING

FN+U/I/O/P

First press FN+U/I/O/P any one of the keys, then press FN+|to enter the recording mode. WIN key mixed white light indicator flashes prompts, you can press any key to select 7 colours and no light, and Until you select your favourite colour; finally press FN+|Save, the recording is successful.

To clear the customised light, first press FN+U/I/O/P any one of the current set light value, then press FN+|once, Press FN+|again, clear successfully.

KEYBOARD NOT WORKING AND TROUBLESHOOTING

1. Check that the USB cable is properly connected to the computer.
2. Try connecting the keyboard to another USB port on your computer.
3. Try to reboot the computer.
4. If it still does not work, try to connect the keyboard to another computer.

اتصال سلكي ST80

الجهد العامل: DC5V ± 5%

التيار العامل: 250MA

تبديل الوضع السلكي: اضغط على مفتاح FN + TAB (3-5 ثوان)، يظل ضوء المؤشر الوردي مضاء لمدة 5 ثوان ثم ينطفئ للعودة إلى تأثير الضوء الحالي، نجاح التبديل ملاحظة: الوضع الافتراضي هو السلكي

الوضع اللاسلكي

الجهد العامل: DC3.7V ± 5%

التيار العامل: الحد الأقصى 573MA (الضوء الأبيض دائم الإضاءة)، 11.6MA (بدون ضوء)

وضع التدفق الافتراضي 300MA

سعة بطارية الليثيوم أيون: 2300MAh 8.51WH

وقت استخدام الوضع اللاسلكي: وضع الضوء الافتراضي، استخدام متواصل لحوالي 8 ساعات، استخدام بفترات لحوالي 90 ساعة

الضوء الأبيض مضاء، استخدام متواصل لحوالي 4 ساعات، استخدام بفترات لحوالي 50 ساعة الأضواء مطفأة، استخدام متواصل لحوالي 198 ساعة، استخدام بفترات لحوالي 300 ساعة ملاحظة: الوقت أعلاه هو في وضع الاختبار الهندسي، الوقت الفعلي واستخدام العلاقات البيئية تبديل الوضع اللاسلكي: اضغط على مفتاح FN+TAB (3-5 ثوان)، يظل ضوء المؤشر الأزرق مضاء لمدة 5 ثوان ثم ينطفئ للعودة إلى تأثير الضوء الحالي، نجاح التبديل: يمكن التبديل بحرية بين وضعي Bluetooth و 2.4G.

الإقران 2.4G

FN+Y

اضغط مع الاستمرار على FN+Y (3-5 ثوان)، يومض ضوء أخضر تحت مفتاح Y بسرعة للترميز، ثم أدخل المستقبل، بعد نجاح الإقران ينطفئ الضوء الأخضر المؤشر ويعود إلى تأثير الضوء الحالي.

الإقران بلوتوث

FN+E/R/T

اضغط مع الاستمرار على FN + E/R/T (3-5 ثوان)، يومض ضوء أزرق تحت مفتاح E/R/T للترميز، ابحث عن أجهزة البلوتوث (SK82 3.0/5.0)، بعد نجاح الإقران ينطفئ الضوء الأزرق المؤشر، ويعود إلى تأثير الضوء الحالي؛ إذا لم ينجح الإقران في دقيقة واحدة، يتم إيقاف تشغيل الضوء تلقائياً للدخول في وضع السبات، يحتاج إلى أي مفتاح للاستيقاظ لإعادة الإقران. الضغط القصير: التبديل إلى جهاز البلوتوث E/R/T أو منه ملاحظة: عندما تظهر الأجهزة E/R/T حالة وميض بطيء لفترة طويلة، تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على FN+E/R/T قبل أن تتمكن من الإقران. إذا أظهر الجهاز إقران بلوتوث ناجح ولكن لا يمكن استخدامه، يرجى حذف اسم لوحة المفاتيح (SK82 3.0/5.0) في قائمة أجهزة البلوتوث وإعادة الإقران مرة أخرى.

تسجيل الضوء المخصص

اضغط أولاً FN+U/I/O/P أي مفتاح من المفاتيح، ثم اضغط FN+| للدخول إلى وضع التسجيل. مؤشر ضوء أبيض مختلط بمفتاح WIN يومض كإشارة، يمكنك الضغط على أي مفتاح لاختيار 7 ألوان وبدون ضوء، وحتى تختار لونك المفضل؛ أخيراً اضغط FN+| للحفاظ. يتم تسجيل الإعداد بنجاح.

لمسح الضوء المخصص، اضغط أولاً FN+U/I/O/P أي مفتاح من قيم الضوء المعدة حالياً، ثم اضغط FN+| مرة واحدة، اضغط FN+| مرة أخرى، يتم المسح بنجاح.

عدم عمل لوحة المفاتيح واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تحقق من أن كيبول ال USB متصل بشكل صحيح بالكمبيوتر.
2. حاول توصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB آخر على جهاز الكمبيوتر.
3. حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر.
4. إذا لم تعمل بعد ذلك، حاول توصيل لوحة المفاتيح بجهاز كمبيوتر آخر.